

Windows
Setup Poster
セットアップポスター

Step 1: Set up the printer hardware

手順 1: プリンタハードウェアのセットアップ

1 Plug in power supply.
電源プラグを差し込みます。

2 Turn printer on.
プリンタの電源をオンにします。電源が入らない場合は数秒間押し続けてください。

3 Load white paper.
A4 またはレターサイズの白い用紙をセットします。

4 Lower tray.
トレイを下げます。

5 Open cover.
カバーを開きます。

6 Pull pink tab to remove clear tape.
ピンクのつまみを引っ張って、透明のテープをはがします。

Do not touch copper strip.
銅版の部分に触れないでください。

7 Wait until cradle is idle. Raise latches, insert print cartridges, then close latches.
プリントカートリッジホルダが完全に止まるまで待ちます。固定レバーを上げてプリントカートリッジを挿入し、固定レバーを閉じます。

8 Close cover.
カバーを閉じます。

If your computer has a personal firewall other than Windows XP, see the network guide for instructions on configuring the printer.

Windows XP 以外のファイアウォールを使用している場合、プリンタの設定方法については、『ネットワークガイド』を参照してください。

Step 2: Connect to the printer

手順 2: プリンタへの接続

Choose one. いずれかを選択します。

802.11

See below.
下記を参照してください。

Ethernet

See page 5.
5 ページを参照してください。

USB

See page 6.
6 ページを参照してください。

802.11

Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly.
ご利用のネットワークがセットアップされていて電源がオンになっており、正しく機能していることを確認します。

1 Verify Power and Wireless Status lights are on.
電源ランプとワイヤレスステータスランプが点灯していることを確認します。

The Ethernet cable connection is removed in step 5.

接続した Ethernet ケーブルは手順 5 で取り外します。

2 Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network hub, switch, or router.
付属の Ethernet ケーブルを使用して、プリンタをネットワークハブ、スイッチ、またはルーターに接続します。

3

Verify Network light is on. If not, check cable connections.
ネットワークランプが点灯していることを確認します。点灯していない場合は、ケーブル接続を確認してください。

4

Insert CD, and then follow onscreen instructions.
CD を挿入して画面の指示に従います。

5

After installing the printer software, remove the Ethernet cable from the printer and the network hub, switch, or router.

プリンタソフトウェアのインストール中に、画面の指示に従って、プリンタおよびネットワークハブ、スイッチ、またはルーターから Ethernet ケーブルを取り外します。

6

Use the CD to install the printer software on each computer that will use the printer.

CD を使用して、プリンタを使用する各コンピュータにプリンタソフトウェアをインストールします。

Need help?

さらに詳しいヘルプが必要な場合

Network Guide
ネットワークガイド

Reference Guide
リファレンスガイド

www.hp.com/support

Ethernet

Verify that the network is set up, powered on, and functioning properly.
ご利用のネットワークがセットアップされていて電源がオンになっており、正しく機能していることを確認します。

1

Use the included Ethernet cable to connect the printer to the network hub, switch, or router.
付属の Ethernet ケーブルを使用して、プリンタをネットワークハブ、スイッチ、またはルーターに接続します。

2

Verify that the Network light is on. If not, check the cable connections.
ネットワークランプが点灯していることを確認します。点灯していない場合は、ケーブル接続を確認してください。

3

Insert CD, and then follow onscreen instructions.
CD を挿入して画面の指示に従います。

4

Use the CD to install the printer software on each computer that will use the printer.
CD を使用して、プリンタを使用する各コンピュータにプリンタソフトウェアをインストールします。

USB

Connect printer to computer. Wait for a Wizard screen. Insert CD.
プリンタをコンピュータに接続します。ウィザード画面が表示されたら、CD を挿入して画面の指示に従います。

Printer buttons and lights

プリンタのボタンとランプ

1. Power button and light

2. Cancel button

3. Resume button and light

4. Report Page button

5. Wireless Status light

6. Signal Strength indicator

7. Print Cartridge Status lights

8. Network light

1. 電源ボタンとランプ

2. キャンセルボタン

3. リジュームボタンとランプ

4. レポートページボタン

5. ワイヤレスステータスランプ

6. 受信レベル

7. プリントカートリッジステータスランプ

8. ネットワークランプ

Use the Report Page button to print an HP Report page.
プリンタのレポートページボタンを押すと、レポートページを印刷できます。

6